

東訊智慧機電管理系統

MMK-2000 智慧馬達套裝組

MMK-2100 智慧配電盤套裝組

操作使用手册

Copyright © 2018, All Rights Reserved. Ver: R02 D/C: 107-0823

E	錄

簡介		3
東訊智慧	慧機電管理系統	4
1.	系統組合	4
2.	系統容量	4
3.	設備接線	5
4.	RS-485 接線方法	5
5.	PM-300 比壓器(PT)/比流器(CT) 接線方式	8
6.	設備尺寸	9
7.	AG-300 Plus 視圖	9
8.	PM-300 視圖	
9.	TT-300 視圖	
10	. VB-200ST/VB-200SC 視圖	
11	.振動規建議安裝位置	
12	. 振動規安裝注意事項	14
13	. 振動規安裝參考範例(VB-200ST)	15
14	. 溫度貼片黏貼注意事項	
設備設定	を	19
1.	網路設定	19
2.	帳號設定	20
3.	機電設備配置	
	3.1 維護信息設定	22
	3.2 馬達配置	22
	3.3 TT-300 設定	25
	3.4 VB200 設定	27
	3.5 智慧電表(PM-300)設定	30
	3.6 配電盤配置	33
4	無線設定	
	4.1 無線模式設置	36
	4.2 無線熱點模式配置無線模式設置	36
	4.3 無線用戶端模式配置	40
5	硬體設定	43
東元變频	預器與東訊 AG-300 Plus 設定說明	45
APP 應	用軟體操作	47

簡介

東訊智慧機電管理系統包括物聯網網關 AG-300 Plus,溫度感測器訊號轉發裝置 TT-300, 振動規 VB-200 和智慧電表 PM-300 等。 適用於測量電力配電盤、機電設備、旋轉機械設 備的溫度,振動和功率數據。 東訊智慧機電管理系統可以讓您輕鬆管理您的製造機電設 備,確保您的設備處於健康狀態,並預防災難性停機。



東訊智慧機電管理系統

東訊智慧機電管理系統系列商品產品內容如下:

產品	智慧馬達套裝組 (MMK-2000)	智慧配電盤套裝組 (MMK-2100)	智慧振動監測 套裝組 (MMK-2200)	智慧振動監測 套裝組 (MMK-2210)	智慧溫度監測 套裝組 (MMK-2300)
內容	AG-300 Plus x 1 PM-300 x 1 TT-300 x 1 TS-200 x 2 VB-200ST x 1	AG-300 Plus x 1 PM-300 x 1 TT-300 x 2 TS-200 x 4	AG-300 Plus x 1 VB-200ST x 1	AG-300 Plus x 1 VB-200SC x 1	AG-300 Plus x 1 TT-300 x 1 TS-200 x 3

本手冊提供 MMK-2000 和 MMK-2100 的操作使用說明.

1. 系統組合

- (1) AG-300 Plus:物聯網網關 (IoT Gateway)
- (2) TT-300: 溫度感測器訊號轉發裝置
- (3) TS-200: 溫度感知器(外貼式)
- (4) VB-200ST: 振動規(外貼式)
- (5) VB-200SC: 振動規(鎖鏍式)(選購配備)
- (6) PM-300: 智慧電表
- (7) 智慧手機 APP (iOS, Android)
- (8) 快速安裝手冊
- (9) 其它相關附件

2. 系統容量

- 1. 每一個智慧物聯網網關 AG-300 Plus 最多可連接:
 - → 8 個感測器
 - → 同類型感測器最多可接4個
 - → 感測器種類: VB-200 ST/SC, TT-300, PM-300
 - → 每一個物聯網網關僅能接一個 PM-300
- 2. 手機可同時監測 10 台 AG-300 Plus

3. 設備接線

打開產品包裝盒後,請按照下圖所示的連接圖連接設備。

- A. AG-300 Plus WAN 端口(藍色)透過網線連接到 ADSL 數據機 LAN 端口。
- B. AG-300 Plus 透過 RS-485 連接到 TT-300 和 VB-200 或智慧電表 (PM-300)。
- C. AG-300 Plus LAN 端口(黃色)透過網路線連接到 PC。(僅適用於系統設置)



4. RS-485 接線方法

(1) AG-300 Plus



- (2) TT-300
 - A. 使用 CAT5e (或 CAT6) 電纜將 TT-300 連接到 AG 300 Plus。
 - B. 採用 CAT5e 電纜線內兩對雙絞線;一對雙絞線用於 RS485 信號, 而另一對雙絞線則 用於電力線(12V)和接地線(GND)。



(3) VB-200ST/VB-200SC



(4) PM-300



5. PM-300 比壓器(PT)/比流器(CT) 接線方式

分 注意和警告

(1) 電源供電中禁止進行接線工作。

- (2) 電源輸入斷電關閉後, PM-300 狀態 P LED 熄滅前, 請勿觸摸電路或更換接線。
- (3) 用於電流測量的 la/lb/lc & la*/lb*/lc*輸入端子和用於電壓測量的 Ua/Ub/Uc/Un 輸入端

子**「不能互連」**。

(4) 請參考以下接線連接將 CT 和 PT 正確連線在一起。

(5) 接線完成後,必須由在現場專業電力人員確認後才能供電開機。





PM-300接線端子台腳位圖

6. 設備尺寸

- (1) AG-300 Plus 尺寸:130mm(長) x 99mm(寬) x 36 mm(高)
- (2) PM-300 尺寸: 72mm (長) x 72mm(寬) x 86mm (高)
- (3) TT-300 尺寸: 59mm (長) x 36mm(寬) x 16mm (高)
- (4) VB-200ST 尺寸: 30.5mm (長) x 30.5mm (寬) x 11.5mm (高)
- (5) VB-200SC 尺寸: Ø24.5 * 40.0 mm

7. AG-300 Plus 視圖









8. PM-300 視圖



9. TT-300 視圖





10. VB-200ST/VB-200SC 視圖





11. 振動規建議安裝位置

按照 ISO-10816標準,要量測振動,必須遵循如下的準則。

1. 要靠近軸承,

2. 方向必須垂直或水準,不能在四十五度或斜的方向上。

建議安裝地點,請參考下圖, 箭頭表示方向, x 表示安裝地點。



振動規三軸軸向



VB-200SC

12. 振動規安裝注意事項

- (1) VB-200SC 僅適用在有螺絲孔的狀況,如果要加磁鐵,須改用【VB-200ST+磁鐵】。
- (2) VB-200ST適合安裝表面的平整的設備測量點,若用在圓柱形的馬達上時。必須選購外加 磁鐵,有此需求請洽詢業務代表。
- (3) VB-200ST 之雙面膠厚度為0.6 mm,所以黏貼表面的平整度要夠平,凸起的部份要小於 0.3 mm,稍微凹下去的小凹點不影響。
- (4) 振動規的電線必須鬆線處理,靠近振動規本體的電線不可以拉緊,所以理線的時候要注意,要留一些彈性讓電線可以自由移動,而不會影響到振動。
- (5) 振動規安裝完後,可以用手去搖晃振動規,振動規必須很牢靠,完全沒有晃動的現象, 否則振動值會加大,而且增加奇怪的頻率。實務上,用磁鐵安裝的,如果要長久使用, 會加膠固定。
- (6) 安裝的點必須為厚實鋼鐵,例如馬達本體。不可安裝在風扇罩或是散熱鰭片或是薄鐵片 上,因為太薄易共振,振動值會加大,而且增加奇怪的頻率。
- (7) 一般來說振動值會小於 10 mm/s,如果馬達本身振動不大,而量出來的振動值很大,請 重新檢查安裝點及安裝是否牢靠。
- (8) 本振動規的頻率響應為 1-1130Hz,適用於轉速介於10Hz~500Hz間的旋轉機器。

13. 振動規安裝參考範例(VB-200ST)

13-1 垂直(vertical)

振動規採垂直方向安裝時,須放在旋轉軸的正上方,此時振動規的Z軸即是垂直方向, 請注意磁鐵的兩條腿與旋轉軸平行,所以可以固定在馬達的圓弧面上。



13-2 水平(Horizontal)

振動規採水平方向安裝時,須放在旋轉軸的水平高度上,不要放的太高,以免振動值變 大。 放的位置越高,水平方向的振動值越大。此時振動規的Z 軸即是水平方向。如果 只量測一點,建議使用此點。振動規量測垂直方向時,須放在旋轉軸的正上方,此時振 動規的Z軸即是垂直方向,請注意磁鐵的兩條腿與旋轉軸平行,所以可以固定在馬達的 圓弧面上。





採用水平安裝位置時,圖示 代表為測得的正確振動軸向



13-3 軸向(Axial)

振動規量測軸向方向振動值時,須放在旋轉軸的水平高度上,不要放的太高,以免振動 值變大。 放的位置越高,水平方向的振動值越大。此時振動規的Z 軸即是水平方向。 如果只量測一點,建議使用此點。振動規量測垂直方向時,須放在旋轉軸的正上方,此 時振動規的Z軸即是垂直方向,請注意磁鐵的兩條腿與旋轉軸平行,所以可以固定在馬 達的圓弧面上。



Ζ Х

採用軸向安裝位置時,圖示 代表為測得的正確振動軸向



14. 溫度貼片黏貼注意事項



- (1) 選擇待測設備上預定要黏貼溫度貼片的測量位置.
- (2) 黏貼位置請選擇表面平坦的位置.
- (3) 請務必將黏貼位置表面灰塵, 鐵屑和油污清除, 避免影響貼片附著力而脫落.
- (4) 用手或輔助工具將溫度貼片上的背膠貼紙小心撕下, 注意手不能碰觸到背膠(圖 14-1).
- (5) 注意: 溫度貼片自撕下背膠後至黏貼前絕對禁止用手或其他物品碰觸背膠, 避免影響貼片 附著力而脫落.
- (6) 對好黏貼位置直接將溫度貼片貼上, 注意不可將溫度貼片拔起重貼, 會影響貼片附著力容 易脫落.
- (7) 貼好後必須用力將溫度貼片四周確實壓黏在待測設備上(圖 14-2)



圖 14-1



圖 14-2

設備設定

1. 網路設定

步驟 1

- 在 PC/ NB 與 AG-300 Plus (LAN 端口) 之間點對點連接乙太網路線
- 將電源配接器連接到 AG-300 Plus
- 電腦開啟瀏覽器 · 網址列輸入 AG-300 Plus 設定頁面網址 http://192.168.168.10
- 輸入 使用者名稱:admin
- 輸入 密碼: IP585xAdmin
- 點選 確定

192.168.168.10 × ■ ★ → C ☆ 192.168.168.10		Richard — — X
III 應用程式 🗋 備審資料寫作秘訣 🧰	需要驗證 × http://192.168.168.10 要求提供使用者名稱和密碼。 您與這個網站建立了非私人連線。 使用者名稱:	La Moda 經典設計款必 » 🗋 其他書籤
	登入 取消	

步驟 2

(若網路為 DHCP 隨插即用方式,則可省略此步驟)

- 左方主選單中點選【使用設定 】→【廣域網】.
- 廣域網路連線模式下拉式選單請選取【靜態(固定 IP)】

東訊智慧機電管理系統操作使用手冊

> 設備信息	廣域網路設定
▶ 使用設定	您可以依您的環境選擇適當的連線模式,並針對不同的連線模式設定參數。
>局域網	廣域網路設定
>)) 演 () 演 () 消 消 消 消 消 消 消 消 消 消 消 消 消 消 消 消 消 消	唐城網路連線模式: 靜態 (固定 IP) ▼
> 偵測點	靜態模式
>設備配置	IP 位址
> RS485	子網路速罩
> 維護信息	
>端口轉發	
> 指定通報	
> 冬结	次要 DNS 伺服器
▲ 以於約4	虛擬局域網標誌

- IP 位址:請輸入 IP 位址資訊.
- 子網路遮罩:請輸入子網路遮罩資訊.
- 預設網關:請輸入預設網關資訊.
- 主要 DNS 伺服器:主要 DNS 伺服器資訊.
- 次要 DNS 伺服器: 次要 DNS 伺服器資訊.
- 輸入完成請點選網頁下方【應用】按鈕.

廣域網路設定完成後,請使用瀏覽器嘗試開啟 edition.cnn.com, www.yahoo.com.tw 等 網頁,若可順利開啟表示對外網路功能正常。

若有防火牆管理,手機 APP 通訊端口為 TCP 53100~53199

2. 帳號設定

步驟 1

左方主選單中點選【使用設定】→【 設備對碼】,再點選【添加】按鈕.

▶ 設備信息	設備對碼	信息	_			
▶ 使用設定	設備對碼信	息				
> 局域網	名稱	類型	網絡地址	具後註冊咕問	当台合同	躍擇
>廣域網	用戶	子類型	物理地址	月又1交,4工111,4寸14)	7/328)至1半
>設備對碼		刷新	刪除	添加	為扁車量	
> 偵測點						

步驟 2

請勾選【選擇】欄位,再點選【編輯】按鈕

設備對碼(言息				
設備對碼信	息				
名稱 用戶	類型 子類型	網絡地址 物理地址	最後註冊時間	狀態	選擇
XXX	智能手機 智能手機			初始	
	刷新	刪除	添加	為扁車量]
編輯設備	_	_	_	_	
势 備信自					
名稱	डा	民君寶			
類型	1	皆能手機 ▼			
用戶	1	00			
密碼	1	00			
物理地址					
網絡地址					
狀態	初	始			
		保	存		

- **名稱**:請輸入姓名.
- 用戶:100(帳號為100-119 共20組).
- 密碼: 請輸入個人密碼(建議同帳號).
- 設定完成,請點選下方【**保存**】按鈕.
- 請點選【**開始對碼**】按鈕 即完成帳號設定.

設備信息	
名稱	張君寶
類型	智能手機 ▼
用戶	100
密碼	100
物理地址	
網絡地址	
狀態	已配置
	保存 開始對碼 停止對碼

Page 21

3. 機電設備配置

3.1 維護信息設定

- 左方主選單中點選【使用設定】→【維護信息】.
- 於右方選擇【技術支持信息 / 工程師信息】, 然後點選【添加】.

> 設備信息	維護信息	_	_		
▶ 使用設定	技術支持信息				
> 局域網	名	稱	Ę	舌號碼	選擇
> 廣域網		刪除	添加	編輯	
> 設備對碼	工程師信息				
> 1月測計	名	稱	E:	舌號碼	選擇
> RS485		删除	添加	编輯	
> 維護信息					/
> 端口轉發					
> 指定通報					
→ > 系統					
維護信息		_	_	_	
維護信息					
名稱					
電話號碼					
		保存			

- 名稱:請輸入維護人員名稱.
- 電話號碼:請輸入維護人員電話號碼.
- 設定完成,請點選下方【保存】按鈕.
- 以下分別以「3.2 馬達」和「3.6 配電盤」為例.

3.2 馬達配置

若您的監測設備是「配電盤」,非「馬達」類設備,請略過此節.直接參閱 3.6 節配電盤配置

- 左方主選單中點選【使用設定】→【RS485】.

設備信息			應用		取消		
使用設定	馬達		12				
	編號	起始地址	名種	I	工號	工作狀態	選擇
「同聪網	1	30001	111		1	異常狀態	
> 廣域網						-	
> 設備對碼				赤加	編輯		
〉佔洞點	配電盤	1	1			- 1	
>設備配置	編號	起始地址	名稱	1	工號	工作狀態	選擇
* RS485		刪除		泰加	編輯		
◇維護信息	變頻器						
>端口轉發	編號	產品名稱	序號	類型	設備編號	線路	選擇
> 指定通報		刪除		泰加	編輯		

- 於右方 RS485 選擇「馬達」,然後點選【添加】.

3.2.1 馬達機電配置表

馬達		
馬達		
名稱	111	
工號	1	
電壓	110	伏
電流	10	安
額定功率	10	千瓦
極數	2	
轉速	4000	RPM
頻率	60	赫茲
電源頻率	80	赫茲
效率	80	%
馬達框號	4	
軸承番號	2	
保養運行小時數	100	
驅動方式	直接驅動 •	
控制點	無 •	
技術支持信息	沒有技術支持信息	
工程師信息	沒有工程師信息	

- 名稱:請自行定義.
- 工號: 請輸入馬達(配電盤)工號.
- 電壓:請依照裝置規格填入.
- 電流:請依照裝置規格填入.
- 額定功率:請依照裝置規格填入.
- 極數:請依照裝置規格填入.
- 轉速:請依照裝置規格填入.
- 頻率:請依照裝置規格填入.
- 電源頻率:請依照裝置規格填入.
- 效率:請依照裝置規格填入.
- 馬達框號: 請依照裝置規格填入.
- 軸承番號: 請依照裝置規格填入.
- 保養運行小時數: 請依照裝置規格填入.
- 驅動方式: 可選擇直接驅動與變頻器驅動2種選項
- 控制點: 若要支援緊急關機功能, 請在下拉式選單選擇 DO 點

(緊急關機功能:發生緊急告警時,使用者操控 APP 使 AG300 Plus 透過 Digital Output 傳出訊號使告警機電關機,Digital Output 接線方式請見本章節 5.B 附表)

- 技術支持信息:請依照需求勾選
- 工程師信息:請依照需求勾選
- 設定完成,請點選下方【保存】按鈕

回到【RS485】選項頁面, 請在要選擇專案中(馬達, 配電盤)勾選"v",然後點選【編輯】 按鈕, 進入個別感應器(TT-300, VB-200, PM300...) 設定頁面.



3.3 TT-300 設定

TT-300 本身在硬體上有設計 4 位元指撥開關, 分別代表 RS485 ID 0~15(請參照設備設 定單元第 8 節的說明), 請依照以下設定將網關 AG-300 Plus 上與 TT-300 相對應的 RS485 ID 設定成相同 RS485 ID.

▶設備信息	TT300							
	4	名稱 RS485 編號 線路						
> 局域網	Π	300		3		1		6
》廣域網								+
> 設備對碼	VB200							
〉偵測點	2 揺	RS485 編	编版	 插供版本	軟性時本	CPII迴唐		
> 設備配置	-D 149	號	TAKINE	WCITTIX/**	\$51TDX/**	CrO		
• RS485	4444	15	0	3.2	3.4	37		0
> 維護信息								+
> 端口轉發	智能重表							
> 指定通報		名稱	RS	485 編號		線路		
								_

- 新增 TT-300,請點選【+】按鈕.

TT300	
線路	2 •
RS485 編號	
名稱	
溫度1	
名稱	
類型	無 •
告警値	攝氏度
預警値	攝氏度
最小值	攝氏度
最大值	攝氏度
驟變	
幅度	攝氏度
時間	5~60 秒

- 線路: 選擇使用第一組線路(1)或第二組線路(2), (TT-300 請選用線路編號 2).

- RS485 編號:請依照 RS485 規畫填入 (本系統 RS485 編號支援 0-15).

- 名稱:TT-300或客戶自行定義

溫度 1/2/3

- 名稱: R 相溫度/S 相溫度/T 相溫度/N 相溫度/環境溫度 (或依照需求填入)

- 告警值: 溫度到達此設定值發出告警警報, 請依照規格填入.
- 預警值:溫度到達此設定值發出預警通知,請依照規格填入.
- 最小值:最低溫度設定值,請依照規格填入.
- 最大值:最高溫度設定值,請依照規格填入.

驟變

- 幅度:請依照需求填入度數.(若未填入數值則此功能自動關閉)
- 時間:請依照需求填入數值.
- 設定完成,請點選下方【保存】按鈕

3.4 VB200 設定

VB-200 系列振動規預設 RS485 ID 值為 15,每一組 RS485 若有同一組 RS485 線上需 接多個 VB-200 系列振動規時,安裝的方式必須一個 VB-200 安裝接線後並依照下方的 設定步驟將 RS485 ID 修改為非 15 值(0~14)後,才可接上第二組 VB-200 系列振動規並 進行設定.

一次只接入一個 VB-200 振動規設定的目的, 是避免若同時接入多個 VB-200 到 AG-300 Plus 時, 未設定 RS485 ID 時都是預設值 15, 會無法分辨所設定的是那一個 VB-200 振動規. 未避免設定時的可能困擾, 請確實依照一個設定完成再接上另一個的方式 進行 VB-200 系列振動規的安裝設定.

▶設備信息、	TT300						
▶使用設定	4	S稱	RS48	35 編號	級	略	
〉局域網	П	300		3		1	
》廣域網							+
> 設備對碼	VB200						
〉偵測點	夕甜	RS485 編	编取	種供版本	載性時本	CDIVER	
> 設備配置	-12 1H3	號	TURINE	WEITINX 44-	₩AITDX/ * *	CFU	
> RS485	4444	15	0	3.2	3.4	37	8
> 維護信息							Ð
> 端口轉發	智能重表						
> 指定通報	名稱 RS485 編號 線路						
	2						

新增 VB-200 振動規

- 新增 VB-200 · 請點選【+】按鈕.

VB200			Ê
線路	1 •		
RS485 編號	15		
名稱	4444		
Х			
名稱	X		
振動		_	
告警値	13	毫米/秒	
預警値	11	毫米/秒	
最小值	0	毫米/秒	Ŧ
最大值	15	毫米/秒	
驟變			
幅度	20	毫米秒	
時間	50	秒	
峭度			
告警値	20		
預警値	18		
最小值	0		
最大值	25		

- 線路:選擇使用第一組線路(1)或第二組線路(2), (VB-200 必需選擇1以獲取較高速的 傳輸率).
- RS485 編號:請依照 RS485 規畫填入 (本系統 RS485 編號支援 0-15). 此編號必須和 VB-200 單體內的 ID 設定值相同時,才能正常取得 VB-200 的振動值數據, VB-200 單 體內的 RS485 ID 設定方式請參閱下一節的說明.

- 名稱: VB-200 或客戶自行定義

X/Y/Z(振動軸)

- 名稱:X/Y/Z

振動

- 告警值: 振動到達此設定值發出告警警報, 請依照規格填入(mm/s).

- 預警值:振動到達此設定值發出預警通知,請依照規格填入(mm/s).
- 最小值:最低振動設定值,請依照規格填入(mm/s).
- 最大值:最高振動設定值,請依照規格填入(mm/s).

驟變

- 幅度:請依照需求填入數值(mm/s).(若未填入數值則此功能自動關閉)
- 時間:請依照需求填入數值.

峭度

- 告警值: 振動峭度指標到達此設定值發出告警警報, 請依照規格填入(建議值: 5).
- 預警值: 振動峭度指標到達此設定值發出預警通知, 請依照規格填入(建議值: 4).
- 最小值:最低振動峭度指標設定值,請依照規格填入(建議值:0).
- 最大值:最高振動峭度指標設定值,請依照規格填入(建議值≥ 6).

修改 VB-200 RS485 ID



3.5 智慧電表(PM-300)設定

PM-300 本身硬體的 RS485 ID 設定必需透過表頭上的按鍵操作設定(請參照 PM-300 的 使用手冊), 待 PM-300 本體的 RS485 ID 設定完成後, 請依照以下設定將網關 AG-300 Plus 上與 PM-300 相對應的 RS485 ID 設定成相同 RS485 ID (PM-300 RS485 ID 預設 值=1).

▶設備信息.	TT300						
▶ 使用設定	名	稱	RS485 \$	扁號	線路		
> 局域網							+
> 設備對碼	VB200 名稱	RS485 編 號	線路	硬件版本	軟件版本	CPU溫度	
▶設備配置 ▶RS485	知從玉書	1			_	1	•
 維護信息 端口轉發 	名	稱	RS485 \$	扁號	線路		_
▶指定通報							+

- 新增智能電表(PM-300),請點選【+】按鈕.

智能電表	
線路	2 •
RS485 編號	1
名稱	PM-300
類型	PM300 *

- 線路: 選擇使用第一組線路(1)或第二組線路(2), (PM-300 請選用線路編號 2).

- RS485 編號:請依照 RS485 規畫填入 (本系統 RS485 編號支援 0-15, PM-300 RS485 ID 預設值=1).

- 名稱: PM-300 或客戶自行定義.

- 類型:請選擇 PM300.

電壓1	
名稱	
高電壓告警値	伏
高電壓預警値	伏
低電壓告警値	伏
低電壓預警値	伏
最小值	伏
最大值	伏
驟變	
幅度	%
時間	5~60 秒

電壓 1/2/3

- 名稱:請依照規格填入

- 高電壓告警值: 監測電壓高於此設定值以上(含)發出告警警報, 請依照規格填入
- 高電壓預警值: 監測電壓高於此設定值以上(含)發出預警通知, 請依照規格填入
- 低電壓告警值: 監測電壓低於此設定值以下(含)發出告警警報, 請依照規格填入
- 低電壓預警值: 監測電壓低於此設定值以下(含)發出預警通知, 請依照規格填入
- 最小值:最低電壓設定值,請依照規格填入
- 最大值:最高電壓設定值,請依照規格填入

驟變

- 幅度:請依照需求填入數值(%)(若未填入數值則此功能自動關閉)
- 時間:請依照需求填入數值(Sec)

電流

電流 1	
名稱	
高電流告警値	安
高電流預警値	安
低電流告警値	安
低電流預警値	安
最小值	安
最大值	安
驟變	
幅度	%
時間	5~60 秒

電流 1/2/3

- 名稱: R/S/T 或客戶自行定義
- 高電流告警值: 監測電流高於此設定值以上(含)發出告警警報, 請依照規格填入
- 高電流預警值: 監測電流高於此設定值以上(含)發出預警通知, 請依照規格填入
- 低電流告警值: 監測電流低於此設定值以下(含)發出告警警報, 請依照規格填入
- 低電流壓預警值: 監測電流低於此設定值以下(含)發出預警通知, 請依照規格填入
- 最小值:最低電流設定值,請依照規格填入
- 最大值:最高電流設定值,請依照規格填入

驟變

- 幅度:請依照需求填入數值(%)(若未填入數值則此功能自動關閉)
- 時間:請依照需求填入數值(Sec)

功率 & 功因

功率	
告警値	千瓦
預警値	千瓦
最小值	千瓦
最大值	千瓦
功因	
最小值	0~1
最大值	0~1

功率

- 告警值: 監測功率高於此設定值以上(含)發出告警警報,請依照規格填入
- 預警值: 監測功率高於此設定值以上(含)發出預警通知, 請依照規格填入
- 最小值:最低功率設定值,請依照規格填入
- 最大值:最高功率設定值,請依照規格填入

功因

- 最小值:最低功因設定值(0~1),請依照規格填入
- 最大值:最高功因設定值(0~1),請依照規格填入
- 設定完成,請點選下方【保存】按鈕。

3.6 配電盤配置

若您的監測設備是「馬達」,非「配電盤」類設備,請略過此節.直接參閱 3.2 節馬達配置

- 左方主選單中點選【使用設定】→【RS485】.
- 於右方 RS485 選擇「配電盤」,然後點選【添加】.

東訊智慧機電管理系統操作使用手冊



3.6.1 配電盤機電配置表

配電盤

配電盤		
名稱	P1	
工號	X000X	
類型	LVP	
電壓	380)伏
電流	200	安
頻率	60	赫茲
相數	3]
控制點	無 •	
值測點	無 •	
技術支持信息	沒有技術支持信息	
工程師信息	沒有工程師信息	
	保存	

- 名稱:請自行定義.

- 工號:請輸入配電盤(馬達)工號.

- 類型:請自行定義(例如 33KV 高壓盤, 空調低壓盤....等等))

- 電壓:請依照裝置規格填入.
- 電流:請依照裝置規格填入.
- 頻率:請依照裝置規格填入.
- 相數:請依照裝置規格填入.
- 控制點:若要支援緊急關機功能,請在下拉式選單選擇 DO 點.
- 偵測點:若要支援電源開關及跳脫偵測,警報接點偵測,請在下拉式選單選擇 DI1, DI2 點.
- 技術支持信息: 顯示【維護信息】中設定的名稱與電話資訊.
- 工程師信息: 顯示【維護信息】中設定的名稱與電話資訊.

(緊急關機功能:發生緊急告警時,使用者操控 APP 使 AG300 Plus 透過 Digital Output 傳出訊號使告警配電盤關機,Digital Output 接線方式請見本章節 5.B 附表)

- 設定完成,請點選下方【保存】按鈕

回到【RS485】選項頁面, 請在要選擇的設備中「配電盤」勾選"v",然後點選【編輯】按 鈕, 進入個別感應器(TT-300, PM300...) 設定頁面. 請參考章節 3-3 ~ 3-5.

4 無線設定

無線設置僅供網關 AG-300 Plus 硬體使用,包含「無線模式設置」,「基本設置」,「高級 設置」,「安全設置」,「客戶端列表」等子項::

4.1 無線模式設置

			選擇語言 影體中文 🔹
>設備信息	無線模式設置		
>使用設定	無緣模式設置		
> 無線設置	操作模式	無線熱點模式	
> 無線模式設置		應用 取消	
> 基本設置			
> 高級設置			
》 安全設置			e-T
> 客戶端列表			
> 系統			

無線模式設置可以配置成無線熱點模式和無線用戶端模式。

無線熱點模式即為 AP,網關作為 WIFI 熱點。

無線用戶端模式指的是網關作為一個用戶端連接到其他 WIFI 熱點上。

4.2 無線熱點模式配置無線模式設置

4.2.1 基本設置

客戶可透過本功能設定無線通訊的最基本設置,如網路名稱,網路模式等,WIFI預設是開 啟的。頁面如下圖所示:

		選擇語言, 繁體中交 *
>設備信息	無線網絡基本設置	
▶使用設定	您可以只配置無線通信設置最多	>參數,如網絡名稱(SSID)和通道。訪問節點可以僅設置最少設置
▶無線設置	項。 	
> 無線模式設置	無線網絡	
◇基本設置	WiFi	開啓▼
◇高級設置	網絡名稱(SSID)	Tecom_D608D1
> 安全設置	網絡模式	11b/g/n mixed mode *
▶客戶端列表	頻率(信道)	2412MHz (Channel 1) •
	廣播網絡名稱(SSID)	開啓 *
> 系統	AP隔離离	國問 *
	BSSID	00:19:15:D6:08:D1
		選擇語言, 繁體中交 *
→設備信息	無線網絡基本設置	選擇語言, 繁體中交 •
 >設備信息 >使用設定 	無線網絡基本設置	選擇語言, 繁體中交 · 沙參數,如網絡名稱(SSID)和通道。訪問節點可以僅設置最少設置
 >設備信息 >使用設定 >無線設置 	無線網絡基本設置 您可以只配置無線通信設置最少 項。	選擇語言, 繁體中交 · >參數,如網絡名稱(SSID)和通道。訪問節點可以僅設置最少設置
 >設備信息 >使用設定 >無線設置 >無線模式設置 	無線網絡基本設置 您可以只配置無線通信設置最少 項。 無線網絡	選擇語言, 繁體中交 · >參數,如網絡名稱(SSID)和通道。訪問節點可以僅設置最少設置
 >設備信息 >使用設定 >無線設置 >無線模式設置 >基本設置 	無線網絡基本設置 您可以只配置無線通信設置最少 項。 無 <mark>線線路</mark> WiFi	選擇語言, 繁體中交 * >參數,如網絡名稱(SSID)和通道。訪問節點可以僅設置最少設置 關閱 *
 >設備信息 >使用設定 >無線設置 >無線模式設置 >基本設置 >高級設置 	無線網絡基本設置 您可以只配置無線通信設置最少 項。 <mark>無線網絡</mark> WiFi	選擇語言, 繁體中交 、 >參數,如網絡名稱(SSID)和通道。訪問節點可以僅設置最少設置 關閱 、
 >設備信息 >使用設定 >無線設置 >無線模式設置 >基本設置 >高級設置 >安全設置 	無線網絡基本設置 您可以只配置無線通信設置最少 項。 <mark>無線網絡</mark> WiFi	選擇語言, 繁體中交, 外參數,如網絡名稱(SSID)和通道。訪問節點可以僅設置最少設置 願開, 應用 取消
 >設備信息 >使用設定 >無線設置 >無線模式設置 >基本設置 >高級設置 >安全設置 >客戶端列表 	無線網絡基本設置 您可以只配置無線通信設置最少 項。 <mark>無線網絡</mark> WiFi	選擇語言, 繁體中交, 外參數,如網絡名稱(SSID)和通道。訪問節點可以僅設置最少設置
 >設備信息 >使用設定 >無線設置 >無線模式設置 >基本設置 >高級設置 >安全設置 >客戶端列表 	無線網絡基本設置 您可以只配置無線通信設置最少 項。 無線網絡 WiFi	選擇語言, 繁體中交, > 参數,如網絡名稱(SSID)和通道。訪問節點可以僅設置最少設置
 >設備信息 >使用設定 >無線設置 >無線模式設置 >基本設置 >高級設置 >安全設置 >客戶端列表 >系統 	無線網絡基本設置 您可以只配置無線通信設置最少 項。 無線網絡 WiFi	選擇語言, 繁體中交, 外參數,如網絡名稱(SSID)和通道。訪問節點可以僅設置最少設置 應用 取消

4.2.2 高級設置

客戶可透過本專案設定國家及地區,支援通道,頁面如下圖所示:

		選擇語言 》 繁體中文 •
→設備信息	高級無線設置	
> 使用設定	使用高級無線設置頁面	面,爲無線的詳細設置。高級設置包括基本設置頁面沒有的選項,如信標間
>無線設置	隔,控制發送速率和基	ま本數據速率。
> 無線模式設置	高級無線	
> 基本設置	國家及地區	無 •
> 高級設置	支持信道	Ch1~14 *
> 安全設置		應用
> 客戶端列表		
- 1 14#		
· TABL		

4.2.3 安全設置

客戶可透過本功能設定無線安全和加密,以防止未經認證的設備訪問和監控,安全模式有關閉和 WPA-PSK/WPA2-PSK 兩種選項,預設為關閉。頁面如下圖所示:

		選擇語言▶ 繁體中文 ▼
→設備信息		
▶使用設定	設置無線安全和加密,以防止未經認證	的設備訪問和監控。
→無線設置		
> 無線模式設置	安全模式	WPAPSKWPA2PSK ·
◇基本設置	WPA	
> 高級設置	WPA算法	TKIPAES •
> 安全設置	密碼	12345678
> 客戶端列表	Key更新間隔	3600 秒 (0~4194303)
>系統		唐用

設置 WPA 演算法, 密碼和 KEY 更新間隔, 保存成功後, 用戶端在連接 WIFI 時, 需填入此 處設置的密碼。

					選擇語言。	繁體中文 🔹
>設備信息	無線安全/加約	密設置				
◆使用設定	設置無線安全和	加密,以防止未經認證的讀	設備訪問和監控	•		
★無線設置	安全策略					
> 無線模式設置	安全模式	保存無線設	置	PSK •		
◇基本設置	WPA	請耐心等待一段	時間			
> 高級設置	WPA算法		INFRED .			
> 安全設置	密碼		12345678]	
》 客戶端列表	Key更新間隔	[3600 利	0~4194303)		
>系統		應用		重置		
	請輸	ì入"Tecom_D608D:	L"的密碼			

取消	輸入密碼	加入
密碼	•••••	

4.2.4 客戶端列表

客戶可透過本功能設定查看連接到熱點的客戶端。

							選擇語言,	繁體中交
>設備信息	客戶端列表		-	-	-	-	-	-
〉 使用設定	你能在這裏監測連接到	熟點的客	戶端					
> 無線設置	無線網络							
> 無線模式設置	物理地址	Aid	PSM	MimoPS	MCS	BW	SGI	STBC
> 基本設置	EC:1F:72:6C:86:D8	1	0	3	2	20M	0	0
> 高級設置								
> 安全設置								
> 客戶端列表								
▶ 杀航								

- 4.3 無線用戶端模式配置
- 4.3.1 用戶端設定檔

						選擇語言	繁體中文
▶設備信息	客戶	端配置文件	÷	_	_	_	_
▶使用設定	該頁面	m顯示設置和 a	當前站點的操作狀態。				
→無線設置	配置	文件列表					
▶無線模式設置		名稱	SSID	通道	認證模式	加密類型	網絡類型
> 客戶端配置文件	0	ABC	Tecom_D123456	Auto	WPA2-PSK	TKIP	基礎型
> 連接狀態							
> 掃描附近熟點			注意:現在	客戶端只	支持16個配置文	华!	
→系統		添加	剛除		編輯		開啓

網關作為普通的用戶端,此頁面顯示網關上存儲的 AP 熱點資訊,可以增加,刪除,修改 相應的 AP 熱點資訊,當選中一項點擊「開啟」按鈕之後,網關會自動連接到該 AP 熱點 上,即使網關重啟,也會自動連接到已經設置好的 AP 熱點。

當點擊「添加」或者「編輯」按鈕之後,將會出現 AP 熱點資訊編輯頁面。

4.3.2 編輯客戶端配置文件

		選擇語言》 繁體中2	ż•
>設備信息	編輯客户端配置文件		ĥ
▶使用設定	系統配置		l
▶無線設置	名稱	ABC	
> 無線模式設置	SSID	Tecom_D123456	
> 客戶端配置文件	BSSID		
・連接狀態	網絡類型	基礎型	
> 掃描附近熱點	電源省電模式	持續唤醒模式 •	
> 系統	RTS閾值	□使用 2347 (範圍1-2347,默認値爲2347)	
- Propu	分段閾値	□使用 2346 (範圍256-2346,默認值爲2346)	
	安全策略		
	安全模式	WPA2-Personal *	-

在用戶端設定檔編輯頁面中,一般只對「名稱」,「SSID」,「BSSID」,「安全模式」進行 修改,其他項保持預設即可。

「名稱」指的是設定檔的名稱。

「SSID」指的是 AP 熱點的名稱。

「BSSID」指的是 AP 熱點對應的 MAC 位址。

「安全模式」指的是 AP 熱點對應的加密方式。

4.3.3 連接狀態

			選擇語言	繁體中交
>設備信息、	客戶端連接狀態	_	_	
▶使用設定	該頁面顯示設置和當前站點的	り操作狀態。		
> 無線設置	連接狀態			_
>無線模式設置	狀態	voip_mini (00-19-15-DB-3E-	36)	
> 客戶端配置文件	額外信息	Link is Up		
▶連接狀態	通道	6 (2437000 KHz) ; Central CH	nannel: 6	
> 掃描附近執點	網絡地址	172.18.140.80		
101001012/2270090	子網掩碼	255.255.255.0		
▶系統	網關地址	172.18.140.254		
	連接速度	Tx(Mbps) 58.5	Rx(Mbps) 65.0	
	連接吞吐量	Tx(Mbps) 0.0	Rx(Mbps) 973.9	
	連接質量	正常 54%		
	信號強度1	強 78%		

該頁面顯示網關連接上 AP 熱點之後相關的連接資訊。

4.3.4 掃描附近熱點

					選擇語言:繁體中交
▶設備信息	掃描	附近熱點	_	_	
▶ 使用設定	此網頁	〔顯示附近熱點. 你可以 (從中選擇一個熱點或者沒	添加 到配置 交修	+∘
	開折:	熱點列表			
▶無線模式設置		通	Ē接 重新掃描	i 添加	配置
> 客戶端配置文件		SSID	BSSID	信號強度	認證模式
> 連接狀態	•	voip_mini	00:19:15:db:3e:96	60%	WPA2PSK
> 掃描附近熱點	0	BINGO	78:44:76:98:1a:10	44%	WPA2PSK
	0	TECOM-WiFi-2.4G	60:45:cb:65:63:38	39%	WPA2PSK
> 系統	0	AU60-FOR-TEST	bc:ee:7b:ea:f6:f4	39%	WPA2PSK
	0	TECOM-WiFi-2.4G	60:45:cb:65:71:b0	34%	WPA2PSK
	0	Fusion-SOHO-Brian	00:a0:c6:00:d8:59	15%	WPA1PSKWPA2PSK
	0	7200_DA5CC6	e0:91:53:86:b5:0e	0%	OPEN
		uoin mini	00-10-15-db-2o-06	cox	

該頁面用來掃描網關附近的 AP 熱點資訊。

「連接」按鈕用來直接連接上該 AP 熱點,不會存儲該 AP 熱點的相關資訊,網關重啟之後不會保存。

「重新掃描」按鈕用來重新掃描附近的 AP 熱點,如果網關附近的 AP 熱點過多,有時候 掃描一次有些 AP 熱點不會顯示出來,就需要點此按鈕來多掃描幾次。

"添加配置"按钮用来将 AP 热点信息保存到客户端配置文件中。

5 硬體設定

A. TT-300



請注意 RS485 的 ID 必須是唯一的,請按照下表設置 TT-300s 的 RS485 ID:

ID	二進位碼	指撥開關	ID	二進位碼	指撥開關
0	0000		8	1000	ON 1 2 3 4
1	0001	ON 4	9	1001	
2	0010	0N	10	1010	ON
3	0011	ON	11	1011	
4	0100	0N	12	1100	
5	0101	ON 2 3 4	13	1101	ON
6	0110	ON	14	1110	
7	0111	0N	15	1111	

B. AG-300 Plus 腳位定義圖



(1) 第一組 RS485 腳位: 腳位 1 & 2

- (2) 第二組 RS485 腳位: 腳位 5 & 6
- (3) DO 腳位: 腳位 7~9
- (4) DI 腳位: 腳位 10~13

連接腳位	功能	說明
1	B/Z	RS-485 B/Z (RS-485-)
2	A/Y	RS-485 A/Y(RS-485+)
3	GND	Ground
4	12V	+12V Output
5	B/Z	RS-485 B/Z (RS-485-)
6	A/Y	RS-485 A/Y(RS-485+)
7	NO1	Relay1 NO
8	COM1	Relay1 COM1
9	NC1	Relay1 NC
10	DTR1	Port1 Detection Alarm
11	12V	Port1 +12V Output
12	DTR2	Port2 Detection Alarm
13	12V	Port2 +12V Output

東元變頻器與東訊 AG-300 Plus 設定說明

目的:

此設定說明文件,是針對東元變頻器(以下簡稱,變頻器)與東訊 AG-300 Plus(以下簡稱,AG-300 Plus),於硬體接線及參數設定進行概略敘述。

接線說明:

變頻器與 AG-300 Plus 之間採用 RS-485 接線,利用 RS-485 進行相關通訊,可由圖 1 確認 接線說明。

變頻器實體接線,可由圖2 變頻器硬體接線圖

紅框圈選處確認,變頻器可以由端子 S+/S-或是 RJ-45 端子與 AG-300 Plus 連接。



圖1 變頻器與 AG-300 Plus 連接說明圖



圖 2 變頻器硬體接線圖

變頻器 RJ-45 的 RS485 腳位分配與 AG-300 Plus 連線方式



參數設定說明:

以下為 510 系列變頻器參數設定:

- 00-02(主運轉命令來源) 0(按鍵面板)
- 3 (通訊控制)for A510s/F510/E510s 00-05(主頻率命令來源)
 - 5(通訊控制) for L510s/E510
- 09-00(通訊器站別) 1 (需依據 AG300 設定值)
- 09-01(通訊模式選擇) 0 (MODBUS)
- 3 (9600bps)for A510s/F510/E510s 09-02(波特率設定)
 - 1 (9600bps) for L510ss/E510
- 09-03(停止位元選擇) 0(1停止位元)
- 09-04(奇偶位元選擇) 0 (無奇偶位)
- 09-05(資料位元選擇) 0(8位元資料)

APP 應用軟體操作

APP 下載和安裝

請於 iOS or Android 市集用關鍵字搜尋【智慧機電雲】或【Tecom】即可下載【智慧機電 雲】安裝手機程式。

使用本程式手機需擁有對外網路連線能力。



APP 執行

步驟 1

- 請開啟【智慧機電雲 APP】.

步驟 2

- 請點選【**登入】**



步驟 3

- 帳號:100(帳號為100-119 共20組)。
- 密碼:請輸入個人密碼。(建議同帳號)
- 伺服器地址:請輸入 AG-300 Plus 所設定之 IP 位址或是主機識別碼。
- 伺服器名稱: 請輸入 AG-300 Plus 伺服器名稱
- 輸入完成請點選【登入】.

÷ →	智慧機電雲	A	
	新增設備		
帳號			
100			
密碼			
••••			
伺服器地址			若無法登入,請確認
1000.11.12	234.567.890		
伺服器名稱			1. 手機是否開啟網路功能
売 :田般		- 1	2. 手機網路訊號是否良好
上詗盆			3. AG-300 Plus 電源是否啟動
			4. AG-300 Plus 設備對碼 設定
新增	清空		5. AG-300 Plus 網路功能是否正常

註: 主機識別碼 在 AG-300 已有外部網路連線狀況下,可於設定頁面網址取得.

左方主選單中點選 設備信息 → 狀態概況.

系統資訊 中即可取得主機識別碼.

若有防火牆管理,手機 APP 通訊端口為 TCP 53100~53199

 > 狀態概況 > DHCP客戶端列表 永統日誌 条統正常開機時間 0天1小時15分鐘 	▶ 設備信息	系統狀態			
> DHCP客戶端列表 版本 IP5857_MOTOR_v0.6.0SAM_r6660_2015-10-16 > 系統日誌 0 天 1 小時 15 分鐘	> 狀態概況	系統資訊			
> 系統日誌 系統正常開機時間 0 天 1 小時 15 分鐘	> DHCP 客户	版本	IP5857_MOTOR_v0.6.0SAM_r6660_2015-10-16		
	> 系統日誌	系統正常開機時間	0 天 1 小時 15 分鐘		
主機識別碼 1000.11.1217.794.728	、体田弘宁	主機識別碼	1000.11.1217.794.728		

步驟 4



- 登入後,請點選 欲進入之配電盤或馬達名稱,即可取得該配電盤或馬達各項資訊.



TECOM Corp., Ltd

東訊股份有限公司

台灣新竹市 300 科學園區研發二路 23 號

電話:+886-3-5775141

傳真:+886-3-5776855

網址:http://www.tecom.com.tw

經銷商

Ver: R02 2018.08

由於產品的改進, 修改或規格的變更, 本手冊可能在必要時修改。 這本手冊如有更改,恕不另行通知。