

東訊智慧機電管理系統

MMK-2200 智慧振動監測套裝組(ST) MMK-2210 智慧振動監測套裝組(SC)

操作使用手册

Copyright © 2017, All Rights Reserved. Ver: R02 D/C: 107-0823

簡介	•••••		3
東訊	智慧	振動規	4
	1.	系統組合	4
	2.	振動規形式	4
	3.	系統容量	5
	4.	設備接線	5
	5.	接線方法	6
	6.	設備尺寸	7
	7.	VB-200ST/VB-200SC 視圖	7
	8.	振動規建議安裝位置	8
	9.	安裝注意事項	10
	10	安裝參考範例	11
		10-1 垂直(vertical)	11
		10-2 水平(Horizontal)	12
		10-3 軸向(Axial)	13
設備	設定	2	14
	1.	馬達配置	14
	2. \	/B200 設定	14
APP	應月	月軟體操作	17

簡介

東訊智慧機電管理系統包括 e-Gateway AG-300 Plus,溫度傳感器 TT-300,加速度計 VB-200 和多功能電力儀表 PM-300 等。 適用於測量電源面板,機電,旋轉機械市場的溫度, 振動和功率數據。 MMK-2200/2210 智慧振動規 VB-200 提供精確的旋轉機電振動測量數 據,可以讓您輕鬆管理您的製造機電設備,確保您的設備處於健康狀態,並預防災難性停 機。



東訊智慧振動規

東訊智慧機電管理系統系列商品產品內容如下:

產品	智慧馬達套裝組 (MMK-2000)	智慧配電盤套裝組 (MMK-2100)	智慧振動監測 套裝組 (MMK-2200)	智慧振動監測 套裝組 (MMK-2210)	智慧溫度監測 套裝組 (MMK-2300)
內容	AG-300 Plus x 1 PM-300 x 1 TT-300 x 1 TS-200 x 2 VB-200ST x 1	AG-300 Plus x 1 PM-300 x 1 TT-300 x 2 TS-200 x 4	AG-300 Plus x 1 VB-200ST x 1	AG-300 Plus x 1 VB-200SC x 1	AG-300 Plus x 1 TT-300 x 1 TS-200 x 3

本手冊提供 MMK-振動監測套裝組 ST(MMK-2200)和 MMK-振動監測套裝組 SC(MMK-2210)的操作使用說明.

1. 系統組合

- (1) VB-200ST:外貼式振動感知器
- (2) VB-200SC: 鎖鏍式振動感知器
- (3) VB-200STU: 磁吸式振動感知器(Pro-3200 振動診斷儀專用)
- (4) 智慧手機 APP (iOS, Android)
- (5) 操作使用手册
- (6) 其它連線相關附件

2. 振動規形式

2.1 VB-200ST:底下為雙面膠,可黏貼式振動規(此為產品示意圖,最終版本以實物為準)。



2.2 VB-200SC: 鎖螺絲形之振動規(此為產品示意圖, 最終版本以實物為準)。



2.3 VB-200STU:除接頭為USB 形式外,其餘部分與VB-200ST 相同,安裝方法請參考VB-200ST。

3. 系統容量

- 1. 每一個智慧物聯閘道(e-Gateway) AG-300 Plus 最多可連接:
 - →8個感測器
 - → 同類型感測器最多可接4個
 - → 感測器種類: VB-200 ST/SC, TT-300, PM-300
- 2. 手機可同時監控 10 台 AG-300 Plus

4. 設備接線

請按照下圖所示的連接圖連接設備。

- A. AG-300 Plus WAN 端口(藍色)通過網線連接到 ADSL 調製解調器 LAN 端口。
- B. AG-300 Plus 通過 RS-485 連接到 VB-200。
- C. AG-300 Plus LAN 端口(黃色)通過網絡電纜連接到 PC。 (僅適用於系統設置)



- 5. 接線方法
- (1) AG-300 Plus



Page

6

(2) VB-200ST/VB-200SC



6. 設備尺寸

- (1) VB-200ST 尺寸: 30.5mm (長) x 30.5mm (寬) x 11.5mm (高)
 (2) VB-200SC 尺寸: Ø24.5 * 40.0 mm
- 7. VB-200ST/VB-200SC 視圖



振動規 VB-200SC



振動規 VB-200ST

8. 振動規建議安裝位置

按照 ISO-10816標準,要量測振動,必須遵循如下的準則。

1. 要靠近軸承,

方向必須垂直或水準,不能在四十五度或斜的方向上。
 建議安裝地點,請參考下圖, 箭頭表示方向, x 表示安裝地點。



振動規三軸軸向



VB-200SC

9. 安裝注意事項

9-1 VB-200SC 僅適用在有螺絲孔的狀況,如果要加磁鐵,須改用VB-200ST,比較合理。

- 9-2 VB-200ST 原來的磁鐵,對表面的平整度要求高,也無法用在圓柱形的馬達。必須改用 兩條腿的磁鐵,料號為790-000084R。
- 9-3 VB-200ST 之雙面膠厚度為0.6 mm,所以黏貼表面的平整度要夠平,凸起的部份要小於 0.3 mm,稍微凹下去的小凹點不影響。
- 9-4 振動規的電線必須鬆線處理,靠近振動規本體的電線不可以拉緊,所以理線的時候要注意,要留一些彈性讓電線可以自由移動,而不會影響到振動。
- 9-5 振動規安裝完後,可以用手去搖晃振動規,振動規必須很牢靠,完全沒有晃動的現象, 否則振動值會加大,而且增加奇怪的頻率。實務上,用磁鐵安裝的,如果要長久使用, 會加三秒膠固定。
- 9-6 安裝的點必須為厚實鋼鐵,例如馬達本體。不可安裝在風扇罩或是散熱鰭片或是薄鐵片 上,因為他們太薄易共振,振動值會加大,而且增加奇怪的頻率。
- 9-7 一般來說振動值會小於 10 mm/s,如果馬達本身振動不大,而量出來的振動值很大, 請重新檢查安裝點及安裝是否牢靠。
- 9-8 本振動規的頻率響應為 1-1130Hz,對於轉速 200Hz 以下(含)的馬達很適用,因為可以觀察到五倍頻。如果轉速超過 500Hz 的旋轉機器,只可以觀察到兩倍頻,本振動規就不太合用。如果轉速低於10Hz 的旋轉機器,必須特別處理低頻部分,請改用低頻振動規。

10. 安裝參考範例

10-1 垂直(vertical)

振動規採垂直方向安裝時,須放在旋轉軸的正上方,此時振動規的Z軸即是垂直方向, 請注意磁鐵的兩條腿與旋轉軸平行,所以可以固定在馬達的圓弧面上。



10-2 水平(Horizontal)

振動規採水平方向安裝時,須放在旋轉軸的水平高度上,不要放的太高,以免振動值變 大。 放的位置越高,水平方向的振動值越大。此時振動規的Z 軸即是水平方向。如果 只量測一點,建議使用此點。振動規量測垂直方向時,須放在旋轉軸的正上方,此時振 動規的Z軸即是垂直方向,請注意磁鐵的兩條腿與旋轉軸平行,所以可以固定在馬達的 圓弧面上。





採用水平安裝位置時, 圖示 代表為測得的正確振動軸向



10-3 軸向(Axial)

振動規量測軸向方向振動值時,須放在旋轉軸的水平高度上,不要放的太高,以免振動 值變大。放的位置越高,水平方向的振動值越大。此時振動規的Z 軸即是水平方向。 如果只量測一點,建議使用此點。振動規量測垂直方向時,須放在旋轉軸的正上方,此 時振動規的Z軸即是垂直方向,請注意磁鐵的兩條腿與旋轉軸平行,所以可以固定在馬 達的圓弧面上。



Ζ Х

採用軸向安裝位置時,圖示 代表為測得的正確振動軸向



設備設定

正式進行 MMK-2200/2210 智慧振動規安裝設定前,請先遵循 MMK-2000 馬達維運包和 MMK-2100 配電盤維運包的使用手冊進行智慧機電監測系統的架設與安裝設定.

1. 馬達配置

請參照 MMK-2000 和 MMK-2100 的使用手冊進行馬達配置設定.

2. VB200 設定

VB-200 系列振動規預設 RS485 ID 值為 15, 若有同一組 RS485 線上需接多個 VB-200 系列振動規時, 安裝的方式必須一個 VB-200 安裝接線後並依照下方的設定步驟將 RS485 ID 修改為非 15 值(0~14)後, 才可接上第二組 VB-200 系列振動規並進行設定.

一次只接入一個 VB-200 振動規設定的目的, 是避免若同時接入多個 VB-200 到 AG-300 Plus 時, 未設定 RS485 ID 時都是預設值 15, 會無法分辨所設定的是那一個 VB-200 振動規. 未避免設定時的可能困擾, 請確實依照一個設定完成再接上另一個的方式 進行 VB-200 系列振動規的安裝設定.

>設備信息	TT300							
▶ 使用設定	4	名稱		RS485 編號		線路		
> 局域網	- TI	TT300 3 1						
> 廣域網								+
> 設備對碼	VB200							
〉偵測點	27 FT	RS485 編	4白豆之	西/ 州后十				
> 設備配置	石佣	號	常形时合	Q把1+h以/平-	\$11110/44	CFU值度		
• RS485	4444	15	0	3.2	3.4	37		
> 維護信息								Ŧ
>端口轉發 复货支表								
> 指定通報		名稱		RS485 編號		線路		

- 新增 VB-200 · 請點選【+】按鈕.

VB200				
線路	1 •			
RS485 編號	15			
名稱	4444			
Х				
名稱	X			
振動				
告警値	13	毫米/秒		
預警値	11	毫米/秒		
最小值	0	毫米/秒	-	
最大值	15	毫米/秒		
驟變				
幅度	20	毫米/秒		
時間	50	秒		
峭度				
告警値	20			
預警値	18			
最小值	0			
最大値	25			

- 線路:選擇使用第一組線路(1)或第二組線路(2), (VB-200 必需選擇1以獲取較高速的 傳輸率).
- RS485 編號:請依照 RS485 規畫填入 (本系統 RS485 編號支援 0-15).

- 名稱: VB-200 或客戶自行定義

X/Y/Z(振動軸)

- 名稱:X/Y/Z

振動

- 告警值: 振動到達此設定值發出告警警報, 請依照規格填入(mm/s).
- 預警值: 振動到達此設定值發出預警通知, 請依照規格填入(mm/s).
- 最小值:最低振動設定值,請依照規格填入(mm/s).

- 最大值:最高振動設定值,請依照規格填入(mm/s).

驟變

- 幅度:請依照需求填入數值(mm/s).
- 時間:請依照需求填入數值.

峭度

- 告警值: 振動峭度指標到達此設定值發出告警警報, 請依照規格填入(K 值).
- 預警值: 振動峭度指標到達此設定值發出預警通知, 請依照規格填入(K 值).
- 最小值:最低振動峭度指標設定值,請依照規格填入(K值).
- 最大值:最高振動峭度指標設定值,請依照規格填入(K值).



修改 VB-200 RS485 ID

APP 應用軟體操作

APP 下載和安裝

請於 iOS or Android 市集搜尋【智慧機電雲】or【Powercloud】即可下載安裝手機程式。 使用本程式手機需擁有對外網路連線能力。



APP 執行

步驟 1

- 請開啟【智慧機電雲 APP】.

步驟 2

- 請點選【登入】



步驟 3

- 帳號:100(帳號為100-119 共20組)。
- 密碼:請輸入個人密碼。(建議同帳號)
- 伺服器地址:請輸入 AG-300 Plus 所設定之 IP 位址或是主機識別碼。
- 伺服器名稱: 請輸入 AG-300 Plus 伺服器名稱
- 輸入完成請點選【登入】.

~	智慧機電雲	f	
	新增設備		
帳號			
100			
密碼			
••••			
伺服器地均	<u>ي</u> ل		若無法登入,請確認
1000.11	1.1234.567.890		
伺服器名和	遥 ····································		1. 手機是否開啟網路功能
			2. 手機網路訊號是否良好
工响盈			3. AG-300 Plus 電源是否啟動
			4. AG-300 Plus 設備對碼 設定
新	·····································	空	5. AG-300 Plus 網路功能是否正常

註: 主機識別碼 在 AG-300 已有外部網路連線狀況下,可於設定頁面網址取得.

左方主選單中點選 設備信息 → 狀態概況.

系統資訊 中即可取得**主機識別碼**.

> 設備信息	系統狀態	系統狀態			
>狀態概況	系統資訊	· 系統資訊			
> DHCP答尸 _师 列表	版本	IP5857_MOTOR_v0.6.0SAM_r6660_2015-10-16			
> 系統日誌	系統正常開機時間	0 天 1 小時 15 分鐘			
、体田乳ウ	主機識別碼	主機識別碼 1000.11.1217.794.728			
▶ 使用設定					

步驟 4

- 登入後,請點選 欲進入之配電盤或馬達名稱,即可取得該配電盤或馬達各項資訊.





TECOM Corp., Ltd

東訊股份有限公司

台灣新竹市 300 科學園區研發二路 23 號

電話:+886-3-5775141

傳真:+886-3-5776855

網址:http://www.tecom.com.tw

經銷商

Ver: R02 2018.08

由於產品的改進, 修改或規格的變更, 本手冊可能在必要時修改。 這本手冊如有更改,恕不另行通知。