

Pro-3200可攜式振動診斷儀 巡檢建庫管理系統

軟體安裝步驟:

1. 將USB隨身碟中目錄\dongxun_xunjian全部檔案複製到硬碟D碟下 D:\dongxun_xunjian。

【注意】

- a. 請確認使用者必須對複製後的目錄(D:\dongxun_xunjian)具有讀與寫的權限!
- b. 若非安裝在D磁碟下 D:\dongxun_xunjian時，必須修改登錄、上傳及授權的對應路徑到預定安裝的硬碟代碼下，步驟如下(已安裝在D碟者請略過此項，直接到項次2安裝)。

用筆記本文字編輯器開啟 D:\dongxun_xunjian\application 檔案，更改以下路徑:

1.1 logging.path=D:/dongxun_xunjian/logs (D 改實際安裝硬碟代碼)

1.2 upload.path=D:/dongxun_xunjian/upload/ (D 改實際安裝硬碟代碼)

1.3 license.path=D:/dongxun_xunjian (D 改實際安裝硬碟代碼)

用筆記本文字編輯器開啟 D:\dongxun_xunjian\mariadb\data\my.ini 檔案，更改以下路徑：

1.4 datadir=D:/dongxun_xunjian/mariadb/data (D 改實際安裝硬碟代碼)

1.5 plugin-dir=D:/dongxun_xunjian/mariadb/lib/plugin (D 改實際安裝硬碟代碼)

2. 將USB 隨身碟插入伺服器主機上的任一USB接口。

3. 操作指引

【啟動】 要確保資料庫已經啟動(第一次執行

\dongxun_xunjian\mariadb\bin\mysqld.exe)。

Windows環境下，點選雙擊start.bat執行 (請使用管理者權限執行)。

Linux環境下，執行start.sh文件 #>./start.sh。

【停止】 Windows環境下，關掉start.bat視窗。

Linux環境下，刪除相應進程。

【重啟】 先停止後再啟動，第二次啟動可以在\dongxun_xunjian目錄下直接執行 start.bat，即可完成巡檢軟體啟動程序。

【登錄】 在瀏覽器中訪問 <http://localhost:8081> 進入登錄頁面，默認管理員帳號和密碼是admin/123456。可在系統中創建新用戶，新增用戶的默認密碼為123456。

【注意】 本系統建議安裝在Windows10 /64位元作業系統伺服器上。